Jak należy zorganizować miejsce zbiórki na ewakuację? Jak duża powierzchnia powinna być przeznaczona na takie miejsce?



Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

W przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazano wymagań co do powierzchni miejsca zbiórki do ewakuacji. Przy określaniu powierzchni tego miejsca należy kierować się liczbą pracowników (użytkowników) w obiekcie, z którego ma być prowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, **tak aby na każdego pracownika (użytkownika) w miejscu zbiórki przypadała powierzchnia, zapewniająca swobodę ruchów całego ciała i pozwalająca na komfortowe oczekiwanie zakończenia ww. działań.**

W przepisach ppoż. nie określono także jednoznacznie, ale wydaje się to jak najbardziej uzasadnione, aby miejsce zbiórki do ewakuacji były wolne od jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów ze względu na bezpieczeństwo osób ewakuowanych z obiektu.

Właściwe warunki ewakuacji powinny być zapewnione zawsze, a nie tylko w dniu próby. Łączna szerokość dostępnych wyjść ewakuacyjnych powinna być taka, aby na każde 100 osób przebywających w budynku przypadało co najmniej 0,60 m szerokości wyjść ewakuacyjnych. Z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać tzw. dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. **Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.), właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.**

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa powyżej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

W ramach realizacji ustawowego obowiązku ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia właściciel lub zarządca obiektu powinien określić sposób ogłaszania konieczności ewakuacji oraz wyznaczyć miejsca zbiórki osób ewakuowanych. Miejsca zbiórki po ewakuacji, powinny zostać zorganizowane na zewnątrz budynku w bezpiecznych miejscach, tak aby grupy pracowników wychodzące różnymi drogami ewakuacyjnymi (wyjściami ewakuacyjnymi) zebrały się w jednym miejscu, co znacznie ułatwiłoby ustalanie, czy wszyscy pracownicy wyszli z budynku.

Z jednego budynku można wyznaczyć, jeśli jest taka potrzeba, więcej niż jedno miejsce zbiórki do ewakuacji. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazują wymagań co do liczby miejsc zbiórki do ewakuacji. Przy określaniu ich liczby należy kierować się liczbą pracowników (użytkowników) w obiekcie oraz warunkami ewakuacji.

W zależności od tych czynników, miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych może być więcej niż jedno. Ważne, aby organizacyjnie było ustalone, do którego miejsca, kto się udaje, aby w czasie ewakuacji można było sprawdzić czy obiekt opuścili wszyscy pracownicy (użytkownicy). Informacje co do liczby miejsc zbiórki i podziału organizacyjnego powinny być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla całego obiektu.

Oznakowanie miejsca zbiórki do ewakuacji



Przepisy nie nakazują opisywania słownego znaku - piktogramu miejsca zbiórek, którego wzór jest określony w Polskiej Normie. Za to należy stosować znaki zgodne z Polskimi Normami.

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

a) Ustawy z 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej, której przepisy mówią że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

b) Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie wskazuje się, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi i wyjścia ewakuacyjne (…) w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapisano, że:

pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

Powyższe zapisy oznaczają, że:

- należy stosować piktogramy zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012,
- nie ma obowiązku wymiany stosowanych znaków bezpieczeństwa na nowe,
- jeżeli pracodawca (właściciel, użytkownik obiektu) uważa, że znak „miejsce zbiórki do ewakuacji” należy dodatkowo opisać, to może pod znakiem umieścić tabliczkę z dodatkową informacją.

Uwaga!

Znaki dotyczące ewakuacji powinny być jednakowe w całym zakładzie a pracownicy powinni być zapoznani ze znaczeniem każdego stosowanego znaku.